


Maxonic®



スピーカーケーブル

響音

~ Hibiki

マクソニックのスピーカーケーブル「Hibiki」は元々スピーカーのディバイディングネットワークや内部配線材として採用していた絹被覆の銅線、いわゆる絹巻線を用いスピーカーケーブルとして新たに開発した製品です。

プラス / マイナス両線を覆う外装は編込み綿、両極の区別のための色分けは先端部に綿糸を巻き、被覆の染色は仮漆と草木染めで施されており、顔料系塗料が含まれる合成被覆は採用していません。

銅線も純銅ですが、所謂高純度銅は用いず、プラグ類も接点を極力減らすために採用せず裸撚り線のままにしています。無いものづくしのようなのですが、結果現れる音楽のリアリティ・実在感音源本来の姿を損なうことのない誠実な再生を感じさせてくれることは間違いありません。

最後まで駄文は逆説にあふれていますが、マクソニックは常に情熱・エネルギー感にあふれる音楽伝送・再生を目指します。

[Specs & Features]

■ 芯線	---	純銅 / 1.7 sq. (0.7 sq. × 7 pcs. Twisted)
■ 芯線被覆	---	シルク巻
■ 外装被覆	---	編込み綿
■ 先端処理	---	裸撚り線 / 綿糸巻
■ 染色	---	草木染め
■ 長尺	---	2.46m 3.69m 4.92m

Maxonic®


マクソニック

株式会社 SRC

〒111-0052 東京都台東区柳橋2-4-2 宮木ビル2F

Tel / 03-5833-6424 Fax / 03-5833-6425 Mail / mail@src-el-main.com

黒糸の巻いてある側の向きを揃えることで、線材の向きが揃います。



マクソニック スピーカーケーブル

響音 ~ Hibiki

- 機器への着脱は必ず電源を切った状態でおこなってください。
 - プラグを閉めた状態での機器への着脱はおこなわないようにしてください。
 - ケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
 - 被覆は綿及び絹となっております。水など液体はかけないようご注意ください。
機器類の破損の原因となります。
- * 被覆の染色は一本ずつ手作業のため多少の色むら、ロットによる色合いの違いなどがございますことご了承ください。