

# Maxonic®



スピーカーケーブル

響音

～ Hibiki

マクソニックのスピーカーケーブル「Hibiki」は元々スピーカーのディバイディングネットワークや内部配線材として採用していた絹被覆の銅線、いわゆる絹巻線を用いスピーカーケーブルとして新たに開発した製品です。

外装は草木染を施した編込み綿を用い、両極の区別のための色分けは先端部に綿糸を巻き、金属イオンの含まれる顔料系塗料で着色された合成被覆は採用していません。

理想的な伝送のために音声信号を伝える銅線以外の金属を一切用いないようにするのが目的です。

銅線も純銅ですが所謂高純度銅は用いず、プラグ類も接点を極力減らすために採用せず裸撚り線のままにしています。

無いものづくしのようですが、結果現れる音楽のリアリティ・実在感は音源本来の姿を損なうことのない誠実な再生を感じさせてくれることは間違いありません。

駄文は逆説にあふれていますが、マクソニックは常に情熱・エネルギー感にあふれる音楽伝送・再生を目指します。

■ 芯線	---	純銅 / 2.7 sq. (0.7 sq. × 7 pcs. Twisted)
■ 芯線被覆	---	シルク巻
■ 外装被覆	---	編込み綿
■ 先端処理	---	裸撚り線 / 綿糸巻
■ 染色	---	草木染め
■ 長尺	---	2.46 m / 3.69 m / 4.92 m


## Maxonic®

マクソニック

株式会社 SRC

〒111-0052 東京都台東区柳橋2-4-3 タートル浅草橋2F  
03-5833-6424 Fax / 03-5833-6425 Mail / mail@src-el-main.com

黒糸の巻いてある側に向きを揃えることで、線材の向きが揃います。



- 機器への着脱は必ず電源を切った状態でおこなってください。
  - ケーブルを無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
  - 紐や糸で固定されている部分に無理な力をかけないでください。
  - 被覆は綿及び絹となっております。水など液体はかけないようご注意ください。  
機器類の破損の原因となります。
- \* 綿被覆は繊維内に微量の混入物がある場合がございます。また、染色は手作業での浸染のため多少の色むら、ロットによる色合いの違いなどがございますことご了承ください。